



Důležité bezpečnostní informace

1. Pozorně si prostudujte tento manuál před použitím výrobku a uschovejte jej pro budoucí potřebu.
2. Za poškození vzniklé nesprávným použitím nebo změnou ve struktuře výrobku společnost LED Solution s.r.o. nenese žádnou odpovědnost.
3. Před jakoukoliv manipulací s výrobkem se ujistěte, že přívod elektrické energie je vypnutý.
4. Veškeré činnosti prováděné na elektrických zařízeních musí vykonávat pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací.
5. Držte se zobrazovaných schémat pro zapojení z důvodu bezpečnosti.
7. Výrobek je určen pro použití ve vnitřním i venkovním prostředí IP65.
8. Pro čištění výrobku je nejvhodnější navlhčená bavlna. K čištění nepoužívejte rozpouštědla, ředidla či alkohol.
9. Výrobek chraňte před usazením pevných a jiných částic na svítidle.
10. Rozsah pracovních teplot je -15 až +40 °C.
11. Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti svítidla či poškození krytu je nutno vyměnit celé svítidlo.
12. V případě poškození světelného zdroje, výrobek nelze opravit. POZOR: Nedívat se přímo do světelného paprsku diody/diod LED.
13. Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem!!
14. Výrobek má vyzařovací úhel 120°.

Model	Kód produktu	Rozměr D x Š x V (mm)	Jmenovité napětí AC (V) 50 - 60 Hz	Příkon (W)	Teplota chromatičnosti (K)	Světelný tok (lm)
LED prachotěsné svítidlo 120cm 36W 150lm/W Premium	191025	1260 x 79 x 68	220 - 240	36	4000 - 4500	5400
LED prachotěsné svítidlo 150cm 48W 150lm/W Premium	191026	1560 x 79 x 68	220 - 240	48	4000 - 4500	7200

1. Odpojte přívod elektrické energie, 2. Vyvrtejte díry pro instalaci svítidla, 3. Demontujte konektor, 4. Vložte vodič do konektoru, max. průřez 3x0,75 mm² - 3x1,5 mm², dbejte na správné zapojení žil (černá nebo hnědá - L, modrá - N, zelenožlutá - PE), 5. Nasadte konektor a dotáhněte, 6. Vložte do děr hmoždinky a přichyťte plechový držák šroubky, 7. Svítidlo zacvakněte do plechového držáku, 8. Zapněte přívod el. Energie.

