

CZ Návod k použití světla Solight W0781, W0781-W

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předědte tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabráňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník.

SK Návod na použitie svetla Solight W0781, W0781-W


Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorně si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník.

Příkon / Príkion	20W
Rozměry / Rozmery	230 x 230 x 73 mm
Krytí / Krytie	IP54



Obsah balení

Obsah balenia



CZ

1. Vypněte přívod elektrické energie
2. Sundejte rám a otevřete kryt pojistek
3. Připojte přívodní kabel do svorkovnice
4. Zavřete kryt a dotáhněte šroubky
5. Nasadte světlo na stěnu
6. Nasadte rám
7. Zapněte přívod elektrické energie

SK

1. Vypnite prívod elektrickej energie
2. Zložte rám a otvorte kryt poistiek
3. Pripojte prívodný kábel do svorkovnice
4. Zatvorte kryt a dotiahnite skrutky
5. Nasadte svetlo na stenu
6. Nasadte rám
7. Zapnite prívod elektrickej energie

