

EN Instruction manual for LED light panels WO782 and WO783

Dear customer, thank you for purchasing our product. For its safe and full functioning, please read these instructions carefully and adhere to them to avoid product misuse or damage. Please prevent unauthorized use of this appliance and always observe all rules for using electric appliances. Keep these instructions for future reference. The installation must be performed by qualified personnel only.






CZ Návod k montáži světelných panelů Solight WO782 a WO783

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předějte tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.




SK Návod na montáž svetelných panelov WO782 a WO783

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník.

	WO782	WO783
Power/Příkon/Prikon	37 W	34 W
Input/Vstup	175 - 265 V AC	
Dimensions/Rozměry/Rozměry (mm)	200 x 200 x 60	200 x 60



- EN**
1. Ensure the main power source is turned off.
 2. Mark holes for anchors. Use the bracket as a template. Drill the holes.
 3. Insert the anchors.
 4. Attach the bracket on the wall.
 5. Connect the input cable to the terminal block.
 6. Attach the light on the bracket and secure it with a screw.
 7. Activate the power source.



- CZ**
1. Ujistěte se, že je vypnutý hlavní zdroj napájení.
 2. Vyznačte otvory pro hmoždinky. Držák využijte jako šablonu. Vyrvejte otvory.
 3. Vložte hmoždinky.
 4. Připevněte držák na zeď pomocí šroubů.
 5. Zapojte přívodní kabel do svorkovnice.
 6. Nasadte svítidlo na držák a zajistěte šroubem.
 7. Zapněte hlavní zdroj napájení.

- SK**
1. Uistite sa, že je vypnutý hlavný zdroj napájania.
 2. Vyznačte otvory pre hmoždinky. Držiak využite ako šablónu. Vyrvajte otvory.
 3. Vložte hmoždinky.
 4. Pripevnite držiak na stenu pomocou skrutiek.
 5. Zapojte prívodný kábel do svorkovnice.
 6. Nasadte svetidlo na držiak a zaistite skrutkou.
 7. Zapnite hlavný zdroj napájania.

Light chromaticity control

Chromaticity switching is done by fast, consecutive, ordinary switch presses.

Ovládání chromatičnosti světla

Přepínání chromatičnosti se provádí rychlými, po sobě jdoucími, stisky obvyčejného vypínače.

Ovládanie chromatickosti svetla

Prepínanie chromatickosti sa vykonáva rýchlymi, po sebe idúcimi, stisky obyčajného vypínača.